



TRANSACTIONS

Si votre entreprise offre des points AIR MILES, vous verrez une invite lors des transactions suivantes :

- Achat
- Transaction de préaut. et compl. de préaut./ Ouverture de note et fermer la note
- Remise

AIR MILES	Glisser / entrer carte AIR MILES	La carte AIR MILES est glissée dans le terminal ou saisie . OU Pour sauter cette étape, appuyez sur OK .
[Un offre base]	Select. offre base Offer # OK?	Appuyez sur OK pour continuer.
[En option]	Entrer montant partiel \$ ____, ____.	Entrez le montant partiel et appuyez sur OK .
[Offres multiples de base - En option]	Select .offre base 1-Offre 1 2-Offre 2 3-Offre 3 4-Offre 4 5-Offre 5	Saisissez le numéro de l'offre de base. Cet écran s'affichera de nouveau afin de permettre des sélections multiples. Appuyez sur OK pour continuer jusqu'à la section suivante.
	Offre # Entrer montant net \$ ____, ____.	Saisissez le montant net de l'offre de base sélectionnée. Appuyez sur OK pour continuer.
[Multiplicateur - En option]	Sélectionner multiplicateur F1 - Aucune F2 - 2X F3 - 3X	Sélectionnez le multiplicateur et appuyez sur OK .
[Codes boni - En option]	Entrer code offre boni ----	Saisissez le code de prime et appuyez sur OK . Cet écran s'affichera de nouveau afin de permettre des sélections multiples. Appuyez sur OK pour continuer jusqu'à la section suivante.
[Quantité de points]	Code = #### Entrer quantité -	Enter the bonus quantity and press OK .
[Surpassement manuelle]	Surpassement manuelle Entrer points boni ---	Saisissez le nombre de milles de récompense AIR MILES et appuyez sur OK .

TRAITS / RAPPORTS

Les caractéristiques et les rapports suivants vous permettent de gérer et de surveiller les fonctionnalités AIR MILES :

Navigation

F -> Air Miles

Téléchargement de transactions

Cette commande transmet les transactions AIR MILES enregistrées vers la passerelle, pour traitement. Elle est également exécutée dans le cadre du processus de fin de jour ouvrable.

Téléchargement de paramètres

Cette commande télécharge les paramètres de configuration du système AIR MILES à partir de la passerelle AIR MILES (le terminal doit être reconnu par la passerelle). Elle est également exécutée dans le cadre du processus de fin de jour ouvrable.

Rapport de paramètres

Cette commande génère un rapport portant sur les paramètres de configuration du serveur AIR MILES pour le programme AIR MILES.

Rapport des totaux journaliers

Cette commande génère un rapport des totaux AIR MILES pour le jour ouvrable courant.

MESSAGES DU TERMINAL

Vous pouvez voir les messages suivants lorsque vous utilisez AIR MILES :

AIR MILES paramètres non mise à jour

Le terminal a été incapable de mettre à jour les paramètres de AIR MILES, veuillez réessayer plus. Si ce n'est toujours pas, contactez votre siège social.

Sous-totaux AIR MILES déséquilibre du solde

Contactez votre siège à concilier avec la passerelle AIR MILES.

Impossible de télécharger les AIR MILES

Les transactions AIR MILES ne peuvent être téléchargées pour le moment. Réessayez plus tard.