

Avant de commencer, il vous faudra :

- Le courriel de bienvenue que nous vous avons envoyé récemment de l'adresse tdbank@mpos.ca. S'il ne se trouve pas dans votre boîte de réception, consultez vos courriels indésirables
- Votre téléphone intelligent (Android® ou iOS®) avec la fonction Bluetooth® activée
- Le clavier NIP PDV Mobile TD et câble USB
- Un identifiant Apple ou un compte Google actif pour télécharger l'application nécessaire

Veillez passer à l'étape 1.

1

Activation de votre compte

1. À l'aide des instructions contenues dans le courriel de bienvenue, accédez à la page Web sur le terminal PDV mobile.
 2. Lisez et acceptez les modalités.
 3. Entrez votre **adresse courriel personnelle**, créez votre **mot de passe** et vos questions de sécurité, puis cliquez sur **Soumettre**.
 4. Cliquez sur l'onglet **Gestion du matériel**.
 5. Écrivez le code de terminal à l'étape 5 — Initialisation du clavier NIP dans ce document. Il est situé sous la colonne Surnom.
- * Si l'écran de votre clavier NIP se vide ou si le logo TD apparaît durant l'initialisation, appuyez sur la touche d'alimentation (bouton noir), du côté droit du clavier, pour le réactiver.

2

Chargement de votre clavier NIP

1. Branchez une extrémité du câble USB dans votre ordinateur, et l'autre dans le port mini-USB sur le côté droit du clavier NIP. Votre clavier NIP est maintenant alimenté et en cours de chargement.

3


Installation de l'application pour téléphone intelligent

1. Téléchargez et installez l'**application PDV mobile TD** de Google Play™ ou de l'App Store^{MS} sur votre téléphone intelligent.
2. Passez à l'étape **4a (téléphones fonctionnant sous Android)** ou à l'étape **4b (téléphones fonctionnant sous iOS)**.

4a

Couplage de votre téléphone intelligent Android

Sur le clavier NIP

1. Appuyez sur /F1 -> **1** (Menu Configuration) -> **2** (Bluetooth) -> **1** (Coupler un appareil) -> **2** (Android) -> **2** (Afficher les renseignements de couplage).
2. Le message **En attente de couplage...** apparaît avec les renseignements au sujet de votre appareil.



Sur votre téléphone intelligent

1. Vous devriez avoir laissé votre écran Bluetooth ouvert depuis l'étape précédente. Appuyez sur le **clavier NIP iCMP**, dans la liste **Appareils disponibles**, lorsqu'il apparaît.
2. Si vous ne voyez pas le clavier NIP, appuyez sur **Rechercher** lorsque cette option apparaît.

Confirmation des renseignements de couplage

1. **Clavier NIP** – Une clé d'accès à six chiffres apparaît. Confirmez que cette clé est identique à celle affichée sur votre téléphone intelligent, puis appuyez sur la touche /F1.
2. **Téléphone intelligent** – Une clé d'accès à six chiffres apparaît. Confirmez que cette clé est identique à celle affichée sur votre clavier NIP, puis appuyez sur **Coupler**.
3. **Clavier NIP** – Appuyez sur le bouton /Annul pour retourner à l'écran **principal** apparaisse de nouveau (celui où est affiché le logo TD).



Conclusion du couplage

1. **Ouvrez une session** dans l'application.
2. Appuyez sur l'icône  située dans le coin supérieur gauche pour accéder à l'écran **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Gérer les lecteurs de carte**. L'écran **Gérer les lecteurs de carte** apparaît.
4. Appuyez sur le **lecteur de carte** que vous souhaitez connecter par **Bluetooth**.
5. Confirmez que vous voulez vous connecter.
6. Un crochet vert apparaît à côté du nom du clavier NIP.
7. Un code apparaît sous la ligne BLUETOOTH à l'écran **principal du clavier NIP**, et l'icône  cesse de clignoter.

4b

Couplage de votre téléphone intelligent iOS

Sur le clavier NIP

1. Appuyez sur /F1 -> **1** (Menu Configuration) -> **2** (Bluetooth) -> **1** (Coupler un appareil) -> **1** (Appareil iOS) -> **1** (Détection d'appareil). Le message **Recherche...** apparaît.
2. Votre appareil iOS apparaîtra à l'écran après environ cinq secondes. Sélectionnez-le, puis appuyez sur /OK.

Sur votre téléphone intelligent







1. Vous devriez avoir laissé votre écran Bluetooth ouvert depuis l'étape précédente.

Confirmation des renseignements de couplage

1. **Clavier NIP** – Une clé d'accès à six chiffres apparaît. Confirmez que cette clé est identique à celle affichée sur votre téléphone intelligent, puis appuyez sur la touche /F1.
2. **Téléphone intelligent** – Une fenêtre contextuelle contenant la clé d'accès à six chiffres apparaît. Confirmez que cette clé est identique à celle affichée sur votre clavier NIP, puis appuyez sur **Coupler**.
3. **Téléphone intelligent** – Le nom du clavier NIP apparaît dans la liste des appareils et est marqué **Connecté**.
4. **Clavier NIP** – Appuyez sur le bouton /Annul pour retourner à l'écran **principal** apparaisse de nouveau (celui où est affiché le logo TD).
5. **Téléphone intelligent** – Ouvrez une session dans l'application PDV mobile TD.

5

Initialisation du clavier NIP

1. Appuyez sur /F4.
2. Entrez les **GRXXXXXXXXXX** et appuyez sur /OK.
Pour entrer les lettres, appuyez /4, puis /F; ensuite, appuyez /7, puis /F deux fois.
3. Le terminal se réinitialisera et vous serez prêt à effectuer des transactions.

Soutien supplémentaire

Si vous avez besoin de soutien supplémentaire pour initialiser et coupler votre clavier NIP ainsi que votre téléphone intelligent, veuillez regarder notre vidéo au : www.td.com/installationpdvmobile